

Verwerkingsvoorschriften

Matufix® UV-bestendig en zwart

Gebruik de juiste primer

- Bij de verwerking van Matufix® afdichtingmembranen dient altijd onze butyltape primer te worden toegepast voor een optimale hechting op de ondergrond (m.u.v. staal en aluminium)
- Toepassing van onze butyltape primer geeft een goede hechting van Matufix afdichtingmembranen op zowel poreuze ondergronden als beton, kalkzandsteen, hout, e.d. als op enigszins vette ondergronden als staal en aluminium
- Bij sterk absorberende ondergronden kan het nodig zijn om de primer 2 keer aan te brengen
- Matufix® kan niet op vinylfolie worden geplakt

Controleer vooraf de ondergrond

- De ondergrond moet vast, droog, schoon en stofvrij zijn (stofsluier verwijderen)
- De ondergrond moet olie- en vetvrij zijn
- De ondergrond dient vrij te zijn van overige adhesiemiddelen (bv. ontkistingsolie) en andere vervuilingen
- Op geverfde ondergronden dient men eerst de primer te testen. Het is mogelijk dat deze een chemische reactie aangaat met de verf, waardoor het Matufix® na verloop van tijd zal loslaten. Breng de primer aan op het met verf behandelde oppervlak en laat deze een aantal dagen drogen. Wanneer de verf niet gaat vervormen en/of bladeren kan de primer worden toegepast. Bij twijfel over de ondergrond kunt u contact met ons opnemen.

Zoek bij een natte ondergrond de oorzaak

- Regenwater van bovenliggend vloer:
 - Dit water dient men te keren
- Direct regenwater:
 - Wordt bij een betonnen ondergrond vrij direct opgezogen door beton
 - Plaats bij langdurige regenval voor de steiger een doorwerkvoorziening
 - Bij kalkzandsteen moet men bij langdurige regenval oppassen voor door en door verzadiging van de ondergrond met water

Let op veiligheid tijdens de verwerking

- De primer bevat toluen en is brandbaar
- Primerdampen niet inademen
- Voorkom spatten en lekken van primer
- Uitsluitend verwerken in goed geventileerde ruimten en niet roken
- Uit de buurt houden van ontstekingsbronnen

Aanbrengen primer

- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van de butyltape primer (op aanvraag verkrijgbaar)
- Butyltape primer voor gebruik goed roeren
- De primer met kwast of roller aanbrengen
- Bepaal van tevoren de primerbreedte
- Het verbruik van de primer is 6-10 m² per liter

Het drogen/uitwasemen van de primer

- De primer is eerst nat en glimt. In deze fase geeft de primer af. Na ca. 5 à 10 minuten (afhankelijk van zon en wind) is de primer dof geworden. Nu plakt de primer, maar geeft niet meer af
- De primer niet te lang laten drogen
- De droogtijd bij 23°C ca. 5 minuten
- Wanneer de primer niet meer plakkerig aanvoelt, moet de primer opnieuw worden aangebracht
- De uitwasentijd van de primer is 20-30 minuten

Het aanbrengen van de Matufix® afdichting

- Snijdt Matufix® op maat
- Breng het aan op de primer
- Stevig aanwrijven
- Zorg dat er geen lucht onder Matufix® achterblijft
- Beter geen rollers of ander aandrukgereedschap gebruiken (controle met de hand)

Matufix® bij inwendige hoeken

- Matufix® van tevoren vouwen
- Bij gevouwen Matufix® aan één zijde de schutfolie lostrekken; deze zijde eerst plakken
- Vervolgens van tweede zijde de folie verwijderen en met beleid aanwrijven. Let op: vermijd plooiën!

Matufix® rondom kozijnen

- 100 mm voorbij de uitwendige hoek laten steken
- Met een schaar 100 mm inknippen tot de hoek
- Plak Matufix® nu op het binnenspouwblad
- Klap het andere deel om de hoek en plak het op de dorpel of de stijl van het kozijn
- Handeling herhalen voor overige stijlen/dorpels

Matufix® bij ankers

- Eerst met Matufix® het anker afplakken. Daarna het Matufix® over de gehele lengte aanbrengen, zodat er een ononderbroken strook ontstaat

Overlappen en plakbreedte

- 50 mm minimaal