

## PlakaDry gevelimpregneer crème

### Belang van gevelimpregnatie

Door muren te impregneren, ook wel hydrofoberen genoemd, wordt deze vuil- en waterafstotend. Dit beschermt het gebouw tegen doorslaand vocht, vuilaanslag, schimmelvorming en vorstschade. Ook worden energiekosten bespaard. Een natte muur vormt een koudebrug en geïmpregneerde muren voorkomen dat.

**PlakaDry gevelimpregneer Crème** maakt gevels, opgebouwd uit zand, cement en klei waterafstotend. PlakaDry gevelimpregneer crème dient toegepast te worden op alle steenachtige ondergronden zoals metselwerk en beton. PlakaDry gevelimpregneer crème is direct na aanbrengen slagregen vast. PlakaDry gevelimpregneer crème is een gebruiksklaar product en kan op reeds 3 dagen oud voegwerk worden aangebracht. Het product is makkelijk met een kwast of roller (bij vlakke ondergronden) te verwerken en is geurarm. PlakaDry gevelimpregneer crème heeft een hoog indringend vermogen. De PlakaDry gevelimpregneer crème is tenminste 10 jaar duurzaam en toepasbaar op licht vochtige oppervlakten.

### Voordelen van impregneren van gevel

- De gevel laat van buiten naar binnen, geen water meer door waardoor vochtdoorslag van uw gevel wordt voorkomen
- Doordat de muur niet meer nat wordt, wordt schimmel- en algengroei vermeden
- De zure regen zal de stenen en het voegwerk niet aantasten
- Er zal geen vorstschade ontstaan aan het metsel- en voegwerk
- De gevel wordt minder snel vuil
- Zowel het metsel- als het voegwerk gaat veel langer mee en blijft ook nog eens mooi

### Technische gegevens

Levensduurverwachting	: 10 jaar
Kleur	: wit
Verbruik	: 100 – 200 gram /m <sup>2</sup>
Dichtheid	: 0,83 g/cm <sup>3</sup>
Opslag	: ca. 12 maanden in een vorstvrije en droge omgeving

bestelnr.	omschrijving	inhoud
360025	PlakaDry gevelimpregneer crème	10 KG



### Verwerking

1. Renoveer de ondergrond: voegwerk en scheuren herstellen.
2. Verwijder alle losse delen.
3. Reinig bij voorkeur enkele dagen voor de behandeling de ondergrond (vetvrij maken).
4. Beoordeel de ondergrond op aanwezig vocht, het impregneermiddel dient namelijk goed opgenomen te worden met een minimaal verbruik van 100 gram per m<sup>2</sup>, voor sterk gestructureerde oppervlakken 200 gram per m<sup>2</sup>.
5. Tref voorzorgsmaatregelen om morsen op kunststoffen, bestrating, bitumen en glas te vermijden. Door de toepassing van afdekvlies kunnen bijvoorbeeld tegels worden beschermd, ramen kunnen worden beschermd door zelfklevende raamfolie.
6. Eventuele gemorste pasta direct reinigen.
7. Breng door middel een kwast of roller op bij een temperatuur boven 4°C de vloeistof aan op de gevel. Het aanbrengen dient van beneden naar boven plaats te vinden.
7. Reinig gereedschappen met een industriële ontvetter en water.

**Na aanbrengen dient de gevel minimaal 30 minuten beschermd te worden tegen regen en vorst!**

### Toebehoren

bestelnr.	omschrijving	inhoud
916320	bokkepoot	1
916321	platte kwast	1
402700	afdekvlies, rol à 50 meter, breedte à 1m	1
402905	raamfolie zelfklevend, breedte à 500 mm	100 m/rol