


# Ankrochim chemische verankering



Ankrochim  
i.c.m. superpistool  
bestelnr. 416511

## Productomschrijving

Ankrochim is een 2-componentenlijm op basis van hars voor constructieve doeleinden.

## Toepassingsgebied

Verankering van draadstangen en ankers in beton, metselsteen en kalkzandsteen.

## Technische gegevens

- Kleur : grijs
- Vlampunt : 150°C
- Verwerkingstemperatuur : -5°C tot +40°C
- Opslagtemperatuur : +5°C tot +20°C

## Voordelen

- Ankrochim is toepasbaar in een vochtige omgeving én onder water
- Kan in de meeste agressieve omstandigheden worden toegepast (zoutwater, zwembaden, etc.)
- Niet schadelijk, niet ontvlambaar
- In verharde toestand onschadelijk voor het milieu
- Geen verontreiniging van drinkwater
- Na tijdelijke blootstelling aan hoge temperaturen (b.v. brand) worden de eigenschappen hersteld

## Verwerkingstijd

Temperatuur	5°C	10°C	20°C	35°C
Verwerkingstijd	8 min.	4 min.	1 min.	45 sec.
Bindingstijd	100 min.	70 min.	40 min.	35 min.

## Besteltabel

bestelnr.	omschrijving	inhoud in ml	verpakking stuks
416500	Ankrochim 2-componentenlijm	380 ml	1
416505	Ankrochim mengstuk		1
416510	Ankrochim handpistool		1
416511	Ankrochim superpistool		1
913100	luchtpomp		1
913101	draadborstel		1

Een veiligheidsblad is op aanvraag beschikbaar

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen voorbehouden

Uitgave: nr.3, d.d. : 15-06-2011

## Verwerking

### Voorbereiden van het boorgat

- Boor een gat met geschikte diameter en diepte
- Reinig het gat met een borstel en stofdeeltjes d.m.v. een luchtpomp (of perslucht zonder olie)
- Plaats voor holle wanden een zeefhuls met aangepaste diameter



### Gebruik van het patroon

- Schroef de dop van het patroon los en verwijder het uiteinde
- Ontgrendel het pistool en plaats het patroon
- Schroef het mengstuk (spuitkop) op het patroon
- Het product is te gebruiken op het moment dat er een homogeen mengsel wordt verkregen

### Uitvoeren van de verankering

- Verwijder water dat eventueel in het boorgat zit
- Breng het mengstuk tot het einde van het boorgat
- Het hars in het boorgat spuiten en verwijder tegelijkertijd langzaam het pistool uit het boorgat
- Ontgrendel het pistool
- Breng de te verankeren staaf in het boorgat aan met een wisselende linkse/rechtse draaibeweging
- Het overvloedige hars moet uit het boorgat vloeien en moet voor het uitharden verwijderd worden
- Houd rekening met de verwerkingstijd en wacht tot volledige binding

